EQUAL-PULLEY 取り扱い説明書

エルゴパワー+シマノドライブトレインを可能とします

Campagnolo Ergopower



SHIMANO drive train

EQUAL-PULLEY には4つのタイプがあります

Shifter	FD	RD	Cassette type Chain	EQUAL-PULLY
10speed Ultra-Shift Ergopower 2009~2010 Veloce 2009~2010 Centaur 左レバーは無改造	SHIMANO 10speed	SHIMANO 10speed	SHIMANO 10speed	#1 青
11speed Ultra-Shift Ergopower 2010 Athens 2009~2014 Chorus 2008~2014 Record 2009~2014 SuperRecord 左レバーは無改造				#2 赤
			SHIMANO 11speed	#3 金
		SHIMANO 11speed		#4 緑
11speed <u>Ultra-Shift Ergopower</u> 2015~Chorus 2015~Record 2015~SuperRecord 左レパーは無改造	SHIMANO 10speed or 11speed (better)	SHIMANO 10speed	SHIMANO 10speed	#2 赤
			SHIMANO 11speed	#3 金
		SHIMANO 11speed		#4 緑

- ※2011~PowerShiftタイプには対応していません
- ※シフトワイヤについて

右側(EQUAL-PULLY)はシマノ製 左側エルゴレバーはカンパ製をご利用ください

取り付け方法



EQUAL-PULLEYを使用する前に、リアディレイラーの トップ/ローアジャスターボルトの調整を万全にしてください。 特に、ロー側の調整に問題があった場合、チェーンがホイルと スプロケットの間に挟まり、**大事故**につながる恐れがあります。



- ①解除レーバーを操作し、 プーリー位置を一番ハイ側に移 動させます
- ②2.5mmの六角レンチ(もしくはトルクスレンチ)でプーリー取り付けネジをはずします。次に、既存のプーリーをラジオペンチなどで、真っ直ぐに静かに外します。



③ EQUAL-PULLEYを ラジオペンチなどで、真っ直ぐ に静かに取り付けます。



- ②②で取り外したネジを軽く締まるまで回します。
- ⑤解除レバーを軽くし押し込み、 内部のメカが回らないようにし ます。
- ⑥解除レバーを押し込んだまま、 ネジが緩まないように適当なト ルクで締めこみます。



注意事項(ご使用の前に必ずお読み下さい)

- 本製品を取り付けた場合、コンポーネントメーカー指定外の使用方法となりますので、**メーカーの保障対象外**となります。
- 取り付けに自信がない方は購入店などのプロショップでのお取り付けをお勧めします。
- RD、チェーン、スプロケット等が磨耗など正常な状態でない場合は変速性能が著しく落ちる場合があります。
- 本パーツはカスタムパーツです。コンポーネントの変速性能などを十分に発揮出来ない恐れがあります。
- 取り付け方法や使用方法の間違いによる破損、損害など、商品の品質にかかわらない問題の場合、当方では返品、交換をお受けしておりませんので、予めご了承下さい。
- 当方販売のカスタムパーツを使用した場合の事故の発生等につきましては、全て使用者の自己責任とし当方では一切の責任を 負いません。
- 定期的に取り付け状態を確認して下さい。
- より詳しい情報は http://www.growtac.com にアクセス ください。



エルゴパワー組み付け時の注意



シフトケーブルを内側ルート(矢印)に設置する場合、ブラケットのアウター受け部分が非常に浅いので、確実にアウターが、奥まで挿入されているか確認して、作業を進めてください。

"#3金"使用時の確認事項

RDが10速、カセットスプロケットが11速の組み合わせの場合、 以下の確認を行ってください。

- RDがフレームセンターに対して平行、垂直に曲がりなしに取り付けられていますか?
- シフトワイヤがスムーズに動きますか?
- プーリ(特にガイドプーリ)に摩耗はないですか?少しの摩耗でも変速に影響します。
 - シマノ純正の9000系、6800系のプーリの使用をお勧めします。 #3に交換後、TOPギヤ(11T or 12T) に変速しない、変速しづら
- #3に交換後、TOP+17(111 of 121) に复速しない、変速しつらい場合、付属の調整用ワッシャを使用してください。
 1枚で変速が改善しない場合はワッシャを2枚使用してください。
 ※ワッシャ挿入後、トップ/ローアジャスターボルトの調整を再度
 行ってください。

